Manual de instalación del controlador para Windows

NOTA

- El controlador exclusivo se debe instalar en el ordenador antes de conectar la unidad a un No funcionará correctamente si se conecta al ordenador antes de instalar el controlador exclusivo. Además, si el ordenador ejecuta Windows XP como sistema operativo, la velocidad del equipo disminuirá
- · La operación puede fallar con algunas configuraciones de hardware y software del ordenador.
- * Para MAC, el controlador estándar proporcionado funciona. No necesita instalar un controlador dedicado.

En los procedimientos siguientes, se muestran como ejemplo imágenes de Windows7.

1. Compruebe las especificaciones de su ordenador (32 bits/64 bits) y haga doble clic en el instalador adecuado. La instalación se iniciará.



2 .Se muestra el menú de selección de idioma. Seleccione el idioma deseado y haga clic en [OK].





3. Se muestra el menú del asistente. Haga clic en [Next].



 Se muestra el menú de acuerdo de licencia de software. Seleccione [I accept the terms in the license agreement] y haga clic en [Next].

🔁 USB Audio - InstallShield Wizard	
License Agreement Please read the following license agreement carefully.	E
SOFTWARE LICENSING AGR	
IMPORTANT: PLEASE READ THIS TERMS AND CONDITIONS This software is designed for Marantz-branded Network play Please stop and cancel installation if you are intending to ins your computer for any other product or purposes. If you are in on your computer for the purposes of connecting your compu Player, please continue reading the following End-User Licer very carefully.	VERY CAREFULLY. er products only. tall this software on stalling this program ther with a Network nse Agreement below
I accept the terms in the license agreement I do not accept the terms in the license agreement	Print
InstallShield < Back Ne	ext > Cancel

5. Se muestra el menú de inicio de la instalación. Haga clic en [Install].



6. La instalación se iniciará. No realice ninguna operación en el ordenador hasta que finalice la instalación.

🔡 USB Aud	tio - InstallShield Wizard								
Installing USB Audio The program features you selected are being installed.									
12	Please wait while the InstallShield Wizard installs USB Audio. This may take several minutes.								
	Status:								
InstallShield -									
	< Back Next > Cancel								

7. Una vez finalizada la instalación, haga clic en [Finish]. El controlador ya está instalado.

🔡 USB Audio - InstallShield Wiz	zard X
	InstallShield Wizard Completed The InstallShield Wizard has successfully installed USB Audio. Click Finish to exit the wizard.
	< Back Finish Cancel

8. Siguiendo las indicaciones de "Conexión y reproducción desde un ordenador (USB)" en el Manual del usuario, conecte el ordenador a esta unidad.

El controlador se instala automáticamente.

- 9. Compruebe que se han conectado correctamente y realice la configuración. (Comprobación de operación y configuración)
- Compruebe la conexión. (Comprobación de conexión)
 Haga clic en el botón [Iniciar] y haga clic en [Panel de control].





2 Haga clic en el icono [Sonido].

	Panel de control → Todos	los eleme	ntos de Panel de control 🕨		5 N		Buscar en el Panel de control	×
Archivo	Edición Ver Herramientas Ay	y <u>u</u> da						_
Ajusta	ar la configuración del equipo	D					Ver por: Iconos grandes 🔻	
۲	Centro de sincronización	1	Conexion de RemoteApp y Escritorio	٩	Configuracion regional y de idioma	8	Control parental	
2	Copias de seguridad y restauración	\$	Cuentas de usuario	-	Dispositivos e impresoras	P	Fecha y hora	
1	Firewall de Windows	۶	Flash Player	A	Fuentes		Gadgets de escritorio	
2	Graficos y multimedia Intel(R)	•	Grupo Hogar	(3 =	Herramientas administrativas	0	HP 3D DriveGuard	
×	HP Power Assistant	Ó	HP ProtectTools Security Manager		Iconos del área de notificación		Información y herramientas de rendimi	
1	Internet Options		Java	1	Marantz USB Audio Driver	Ì	Mouse	
E	Opciones de carpeta	1	Opciones de energía	R	Opciones de indización	2	Pantalla	E
2	Personalización	۲	Programas predeterminados	ā	Programas y características	Ģ	Reconocimiento de voz	
×2	Recuperación		Reproducción automática	1	SAP システム設定	N	Sistema	
	Solución de problemas		Sonido	0	SRS Premium Sound		Tareas iniciales	
٩	Teclado	٩	Teléfono y módem		Ubicación y otros sensores	2	Windows Anytime Upgrade	

③ Compruebe que hay una marca de verificación junto a [Dispositivo predeterminado] bajo [Marantz USB Audio] en [altavoz] de la ficha [Reproducción].

Si hay una marca de verificación para un dispositivo distinto, haga clic en [Marantz USB Audio] y en [Predeter



2) Realice cambios hasta obtener los ajustes óptimos. (Ajustes de velocidad de muestreo y profundidad de bits)
 ① Seleccione [altavoz] y haga clic en [Propiedades].

2013/3/1 V01

② Seleccione la ficha [Opciones avanzadas] y establezca la velocidad de muestreo y la profundidad de bits * El audio se vuelve a muestrear y emitir en función de la velocidad de muestreo y de la profundidad de bits establecidas para este elemento.

Propiedades: Altavoces
General Niveles Opciones avanzadas
Formato predeterminado Seleccione la velocidad de muestra y profundidad en bits para usarlas cuando se ejecute en modo compartido.
24 bit, 48000 Hz (Calidad de estudio)
24 bit, 44100 Hz (Calidad de estudio)
24 bit, 48000 Hz (Calidad de estudio) 24 bit, 96000 Hz (Calidad de estudio)
24 bit, 90000 Hz (Calidad de estudio) 24 bit, 192000 Hz (Calidad de estudio)
Z Dar prioridad a las aplicaciones en modo exclusivo
Restaurar valores predeterminados
Aceptar Cancelar Aplicar

③ Haga clic en [Probar]. Si el audio se emite con los valores establecidos, la configuración ha finalizado.

General	Niveles	Opciones avanza	das	
Form	ato prede	eterminado		
Sele	ccione la las cuanc	velocidad de mue lo se ejecute en n	estra y profun nodo compart	didad en bits para ido.
24 b	it, 192000	Hz (Calidad de e	studio)] • Probar
Mod	o exclusiv	0		
V P	ermitir qu ste dispo	ue las aplicacione	s tomen el con	ntrol exclusivo de
	ar priorio	dad a las aplicacio	ones en modo	exclusivo
Resta	aurar valo	res predetermina	dos	